SANDUICHEIRA DE 2 FATIAS / GRILL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELO: AMS-360/AMS-360-2
AMS-370/AMS-370-2

COMO FAZER SANDUÍCHES TOSTADOS

1. Antes do primeiro uso, por favor, limpe a superfície das chapas com um pano úmido e seque com um pano, toalha etc. Para obter um resultado marrom dourado uniforme, você pode passar um pouco de manteiga no lado do pão em contato com a chapa.
2. Ligue o plugue na tomada de parede.
3. Feche a Sanduicheira e prepare o sanduíche enquanto Sanduicheira se aquece.
4. Quando a Sanduicheira estiver pronta, após cerca de 3 minutos, a luz verde indicadora de temperatura se acende.
5. Abra a Sanduicheira completamente e coloque a fatia de pão com o lado amanteigado sobre a chapa.
6. Encaixe o sanduíche pressionando-o contra a chapa inferior.
7. Coloque seu recheio e cubra com a fatia de pão com a manteiga virada para cima. Você pode preparar apenas um sanduíche se assim o desejar. O recheio deve ser colocado bem dentro das fatias de pão.
8. Abaixe a placa superior cuidadosamente sobre o pão até que a Sanduicheira esteja completamente fechada e travada.
9. O sanduíche estará tostado em 2-3 minutos ou mais de acordo com seu gosto. Abra a Sanduicheira e remova sanduíche usando uma espátula plástica ou de madeira. Nunca use faca de metal, pois isso pode danificar o revestimento antiaderente.
10. Feche a tampa para preservar o calor até estar pronto para tostar os novos sanduíches.
11. Prepare mais sanduíches, se necessário, enquanto o outro está tostando.
12. Após o uso, retire o plugue da tomada da parede.

Nova receita de comida saudável (Pronto em 3 minutos).

4 Fatias de pão branco macio ou pão marrom macio
Manteiga ou azeite ou margarina
1 Fatia de tomate/ pimenta / uma fatia de cebola
1 Ovo grande / mostarda/ fatia de queijo.
Por favor, leia a instrução de como fazer

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao usar electrodomésticos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas, incluindo As seguintes:

·Leia todas as instruções.

·Não toque superfícies quentes. Uso alças ou botões

·Para proteger contra os choques elétricos, não imergir O CABO, plugue ou Sanduicheira em água ou qualquer outro líquido.

·A supervisão é necessária para qualquer aparelho utilizado por ou perto de crianças.

·Não utilize o aparelho para outros usos.

·Desconecte o aparelho após o uso e antes da limpeza. Deixe para esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar o aparelho.

·Não opere qualquer aparelho com um cabo ou plugue danificado ou após mau funcionamento do aparelho, ou se ele foi danificado de qualquer maneira. Leve o aparelho para a assistência autorizada mais próxima para análise, reparação ou ajuste elétrico ou mecânico.

·Muito cuidado deve ser usado ao mover um aparelho contendo óleo quente ou outros líquidos quentes.

·Para reduzir o risco de ferimentos, use apenas os acessórios inclusos se recomendado pelo fabricante do aparelho.

·Não utilizar ao ar livre.

·Não deixe que cabo ficar sobre arestas cortantes de mesas ou balcões, ou tocar superfícies quentes.

·Não coloque em ou perto de um aquecedor elétrico ou a gás, ou em um forno quente.

·Para desconectar, retire o plugue da tomada da parede.

· Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um sistema de controle remoto separado ou temporizador externo.

· Este aparelho destina-se a ser utilizada em aplicações domésticas e análogas como:

– áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– Casas de fazenda;
– por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
– ambientes de quarto e café da manhã.

· A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho está operando.

DICAS PARA OBTER MELHORES RESULTADOS

1. Pré-aqueça sempre antes de usar. Conecte o cabo na tomada de alimentação ao preparar

os recheios.

2. Para recheios de sanduíches moles ou líquidos use em fatias médias de pão, branco ou marrom. Para pequenas quantidades de recheio, use pão para torrada.

Cuidados e limpeza

1. Após o uso e antes da limpeza, remova a Sanduicheira da tomada e espere esfriar.
2. Limpe o interior e as bordas das chapas com papel absorvente ou um pano macio.
3. Despeje um pouco óleo de cozinha na chapa e limpe após 5 minutos, quando os restos amolecerem.
4. Limpe o aparelho com um pano ligeiramente úmido apenas, para ter certeza que não entre umidade, óleo ou graxa no aparelho.
5. Não limpe o interior ou exterior de seu aparelho com qualquer esponja abrasiva ou lã de aço pois irá danificar sua Sanduicheira.

NÃO MERGULHE NA ÁGUA OU EM QUALQUER LÍQUIDO

DADOS TÉCNICOS: 127V/220V 50/60Hz 750W